

■ iPhone 編

◎Wi-fi 接続するための事前準備

※モデムと Wi-fi ルーターの電源を切って行ってください。

① SSID および 暗号化キーを確認します。

スマートフォンを Wi-fi ルーター(以下、ルーター)に接続する場合、ルーターの名前「SSID」とパスワード「暗号化キー」が必要になります。SSID と暗号化キーは、一般的にはルーター本体の側面や下部に記載されています。



※暗号化キーはご利用の機器によって、「セキュリティーキー」や「ネットワークキー」、「パスワード」などと表示される場合があります。

※不明の場合は、ルーターの取扱説明書をご参照ください。

② ルーター機能の切替スイッチをルーターモードに切り替えます。


(参考例)



※ご利用の機器によってはモード切替方法が画像と違う場合があります。

その場合はルーターの取扱説明書をご確認ください。

- ③ ルーターとモデムを LAN ケーブルで、ルーター側は INTERNET (または WAN) と書かれた挿し口に接続し、モデム側は下図の箇所接続します。



- ④ 接続終了後、モデムの電源を入れ約1分後にルーターの電源を入れます。

◎iPhone の Wi-fi 設定方法

- ① iPhone のホーム画面から、「設定」→「Wi-fi」を開いてスイッチを押して ON にします。接続可能なネットワークが表示されるので、接続したいネットワーク(ルーターのSSID)を選択してください。
※表示されない場合、ルーターの電波が届かない場所にいるなどが考えられます。確認し、再度お試しください。



② パスワードの欄に暗号化キーを入力します。



③ 接続したネットワークに「✓」が付き、左上に扇形のアイコンが表示されるのを確認します。



以上で Wi-fi の接続設定は完了です。

インターネットでホームページの閲覧が出来るか確認ください。